



projecteur
numérique
hp
mp3130 series

informations
relatives à la
version

Ce fichier contient les informations les plus récentes sur les thèmes suivants :

Fixation du projecteur au plafond.....	1
Réinitialisation de l'ensemble des paramètres du projecteur	1

Pour obtenir les dernières informations relatives à la version, consultez le site Web d'assistance à l'adresse www.hp.com/support.

Fixation du projecteur au plafond

Si vous choisissez de fixer le projecteur au plafond, vous devez utiliser le support de montage au plafond HP ou un support sur mesure afin de garantir la bonne fixation du projecteur. N'utilisez pas le support de fixation du trépied pour suspendre le projecteur à l'envers : celui-ci risque de ne pas être correctement fixé ou suffisamment stable s'il n'est tenu que par une vis.

Réinitialisation de l'ensemble des paramètres du projecteur

Si les paramètres de votre projecteur deviennent incorrects et que vous ne parvenez pas à les corriger, vous pouvez rétablir tous les paramètres à leur valeur usine. Pour ce faire, maintenez enfoncés pendant 5 secondes les boutons suivants sur le projecteur (il se peut que les boutons mentionnés dans le Guide de l'utilisateur ne soient pas corrects) :

flèche vers le bas + flèche vers le haut + flèche vers la droite